

Fig. 1

Fig. 2

OH15001W, OH2001W, OH2501W  
AGADIR CONNECT 1500, 2000, 2500


## DESCRIPTION

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| A | Écran                          |
| B | Bouton puissance / Température |
| C | Wi-Fi / Activer / Mode veille  |
| D | ON/OFF                         |

Si votre modèle ne dispose pas des accessoires précédemment décrits, ceux-ci peuvent être achetés séparément auprès des services d'assistance technique.

## UTILISATION ET ENTRETIEN :

- Avant chaque utilisation, dérouler complètement le câble électrique de l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil si son dispositif de mise en marche/arrêt ne fonctionne pas.
- Ne pas enlever les roues de l'appareil.
- Utiliser les poignées pour prendre ou transporter l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil en position inclinée, ni le retourner.
- Ne pas retourner l'appareil quand il est en cours d'utilisation ou branché au secteur.
- Si vous utilisez l'appareil dans une salle de bain ou endroit similaire, débranchez l'appareil du secteur une fois que vous aurez terminé, même si ce n'est qu'un moment, car la proximité de l'eau implique un risque, même si l'appareil est éteint.
- Débrancher l'appareil du secteur quand il n'est pas utilisé et avant de procéder à toute opération de nettoyage.
- Conserver cet appareil hors de portée des enfants ou des personnes avec capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou présentant un manque d'expérience et de connaissances
- Ne pas transporter l'appareil s'il est encore chaud.
- Ne pas ranger l'appareil dans un endroit où la température pourrait être inférieure à 2°C.
- Ne pas exposer l'appareil à de fortes températures.
- Toujours utiliser l'appareil sous surveillance.
- Ne jamais laisser l'appareil branché sans surveillance. Vous réduirez par la même



occasion la consommation d'énergie et prolongerez la durée de vie de l'appareil.

- Ne pas utiliser l'appareil sur des animaux domestiques ou sur tout autre animal.
- Ne pas utiliser l'appareil pour sécher des vêtements.
- **AVERTISSEMENT** : Ne pas s'endormir pendant que vous utilisez l'appareil, vu qu'il existe un risque de blessures.
- Si, pour quelque cause que ce soit, l'huile prend feu, il faut débrancher la friteuse du réseau électrique et étouffer le feu avec le couvercle, une couverture ou avec un grand torchon de cuisine. **NE JAMAIS ESSAYER DE L'ÉTEINDRE AVEC DE L'EAU.**
- Mettre le thermostat sur la position minimum ne garantit pas l'arrêt complet de l'appareil.

## MONTAGE DES ROUES :

- Pour fixer les roues, retourner l'appareil (Fig. 1).
- Placer les supports des roues sur le premier et dernier élément du radiateur.
- Fixer les supports des roues avec les colliers en forme de U et les écrous fournies (Fig. 2).
- Retourner à nouveau l'appareil et vérifier que les roues fonctionnent correctement.

## MODE D'EMPLOI

- Remarques avant utilisation :
- S'assurer d'avoir retiré tout le matériel d'emballage du produit.
- Certaines parties de l'appareil ayant été légèrement graissées, il est possible que l'appareil dégage un peu de fumée lors de la première utilisation. La fumée disparaîtra rapidement.
- Pour éliminer l'odeur de neuf au premier fonctionnement, on recommande de le faire marcher à la puissance maximale pendant 2 heures dans une pièce bien ventilée.
- Préparer l'appareil conformément à la fonction désirée :

## CONNEXION WIFI ET TÉLÉCHARGEMENT D'APPLICATION:

Pour pouvoir utiliser le radiateur Agadir Connect où que vous soyez, vous devez télécharger l'application Taurus.

## CONFIGURATION :

- Téléchargez Taurus Connect sur App Store ou Google Play.
- Inscrivez-vous en utilisant votre e-mail et un mot de passe.
- Confirmez l'inscription en insérant le code de vérification que vous recevrez dans votre boîte e-mail.
- Créez votre habitation, nommez-la, déterminez l'emplacement géographique et sélectionnez la pièce dans laquelle vous souhaitez placer le dispositif intelligent.
- Ajoutez Agadir Connect en suivant la procédure figurant dans LE GUIDE RAPIDE.

## IMPORTANT

- Le dispositif supporte uniquement un réseau Wi-Fi de 2,4 GHz.
- Si la connexion échoue, vérifier que :
  - L'Agadir Connect se trouve à portée du routeur.
  - Le mot de passe Wi-Fi soit incorrect.
  - Le réseau Wi-Fi soit de 2,4 GHz

## UTILISATION :

- Dérouler complètement le câble avant de le brancher.
- Brancher l'appareil au réseau électrique.
- Mettre l'appareil en marche en actionnant le bouton ON/OFF (D).
- Appuyer ensuite sur le bouton marche/pause (C) pour commencer à utiliser le radiateur.

## RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE :

Tourner le bouton de température (B) dans le sens horaire pour augmenter la température et dans le sens anti-horaire pour la réduire.

La plage de sélection de température s'étend de 5°C à 35 °C.

## MODE ANTIGEL :

Lorsque la température programmée est à 5°C, tourner le bouton de la température (B) dans le sens anti-horaire. L'écran affichera « Fr ».

Le radiateur conservera la température de la pièce au-dessus des températures de congélation.

## PARAMÈTRES DE PUISSANCE THERMIQUE:

Lorsque l'appareil est allumé, appuyer une fois sur le bouton de puissance (B). L' écran affichera H1, H2 ou H3.

Pour modifier la puissance, tourner le bouton de puissance (B).

Le radiateur fonctionnera avec les puissances suivantes :

Modèle	H1	H2	H3
Agadir Connect 1500	600W	900W	1500W
Agadir Connect 2000	800W	1200W	2000W
Agadir Connect 2500	1000W	1500W	2500W

- Nettoyer l'appareil avec un chiffon humide imprégné de quelques gouttes de détergent et le laisser sécher.
- Ne pas utiliser de solvants ni de produits au pH acide ou basique tels qu'eau de Javel, ni de produits abrasifs pour nettoyer l'appareil.
- Ne pas laisser pénétrer d'eau ni aucun autre liquide dans les orifices d'aération afin d'éviter d'endommager les parties internes de l'appareil.
- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide, ni le passer sous un robinet.
- Si l'appareil n'est pas maintenu dans un bon état de propreté, sa surface peut se dégrader et affecter de façon inexorable la durée de vie de l'appareil et le rendre dangereux.

#### **APRÈS UTILISATION DE L'APPAREIL :**

- Arrêter l'appareil en actionnant le bouton d'arrêt ON/FF (D).
- Laisser refroidir.
- Débrancher l'appareil de la prise secteur.
- Nettoyer l'appareil.

#### **POIGNÉE DE TRANSPORT :**

- Cet appareil dispose d'une poignée sur sa partie postérieure pour faciliter son transport en toute commodité.

#### **DISPOSITIF DE SÉCURITÉ ANTI-RENVERSEMENT :**

- L'appareil dispose d'un dispositif de sécurité anti-renversement qui se charge de déconnecter l'appareil dans le cas où la position de travail ne soit pas correcte.

#### **SÉCURITÉ THERMIQUE :**

- L'appareil dispose d'un dispositif thermique de sûreté qui protège l'appareil de toute surchauffe.
- Si l'appareil se déconnecte tout seul et que vous ne parvenez pas à le reconnecter, débranchez-le et attendez environ 15 minutes avant de le rebrancher. S'il ne fonctionne toujours pas, faites appel à l'un des services d'assistance technique agréés.

#### **NETTOYAGE**

- Débrancher l'appareil du secteur et attendre son refroidissement complet avant de le nettoyer.